

F.P.H.U ART-WIN
ul. Kasztanowa 5
38-480 Klimkówka
Tel. 785 241 564
e-mail: slartwin@yahoo.com
WWW.ART-WIN.PL

Instrukcja Bezpieczeństwa - Prasa ramowa

1. Przed rozpoczęciem pracy

Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie ustawione na równym i twardym podłożu, aby zapobiec przewróceniu się podczas użytkowania, wskazane jest aby prasę przymocować do podłoża na stałe.

Sprawdź stan techniczny prasy:

Upewnij się, że kosz, tłok i inne elementy są czyste i wolne od uszkodzeń.

Skontroluj, czy śruba oraz inne elementy mechaniczne są dobrze spasowane i w pełni sprawne.

Sprawdź czy wszystkie elementy konstrukcji (ramy, tłok, kosz) są w dobrym stanie technicznym, bez pęknięć lub innych uszkodzeń.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi i zasadami działania prasy dostarczonymi przez producenta.

2. Zasady użytkowania

Nigdy nie wkładaj rąk, palców ani żadnych narzędzi do kosza prasy podczas pracy.

Załadunek owoców:

Owoce muszą być odpowiednio przygotowane (umyte, i rozdrobnione w rozdrabniarce do owoców lub rozdrabniaczem wiertarkowym).

Wkładaj owoce równomiernie, aby uniknąć nierównomiernego obciążenia prasy.

Obsługa śruby:

Obracaj śrubę powoli i płynnie, używając odpowiedniej siły. Unikaj nagłych i zbyt gwałtownych ruchów.

Jeśli napotkasz opór, przerwij obracanie i sprawdź, czy owoce są prawidłowo rozmieszczone w koszu.

Obsługa siłownika:

Sprawdź czy siłownik hydrauliczny działa prawidłowo i nie ma widocznych wycieków oleju.

Nigdy nie wkładaj rąk ani żadnych części ciała w obszar działania tłoka hydraulicznego.

Obsługuj dźwignię siłownika powoli i z umiarkowaną siłą.

Unikaj gwałtownych ruchów, które mogą spowodować niestabilność urządzenia lub uszkodzenie mechanizmu.

3. Podczas pracy

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, szczególnie w obecności dzieci lub zwierząt.

Nie dopuszczaj do przeciążenia prasy – nadmierna siła może uszkodzić urządzenie.

Zwróć uwagę na stabilność prasy podczas użytkowania.

Zawsze obserwuj proces wyciskania, aby szybko zareagować na ewentualne nieprawidłowości.

Upewnij się, że podczas pracy w pobliżu prasy nie znajdują się osoby postronne, szczególnie dzieci.

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieszczelności hydrauliczne lub uszkodzenia mechaniczne, natychmiast przerwij pracę i usuń problem przed kontynuowaniem.

4. Po zakończeniu pracy

Zwolnij śrubę/siłownik do pozycji wyjściowej przed wyjmowaniem wkładu z kosza lub resztek owoców.

Upewnij się, że wszystkie resztki owoców zostały usunięte z kosza i mechanizmów prasy.

Umieść wszystkie elementy w odpowiednich miejscach do przechowywania, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

5. Konserwacja

Po każdym użyciu dokładnie wyczyść wszystkie części prasy:

Kosz ze stali nierdzewnej umyj ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego detergentu.

Elementy drewniane przemyj gąbką zwilżoną w wodzie z dodatkiem detergentu, unikaj obfitego zalania elementów drewnianych.

Elementy mechaniczne, takie jak śruba, wytrzyj do sucha, następnie zakonserwuj smarem spożywczym aby zapobiec korozji.

Unikaj zachlapania siłownika wodą, sprawdzaj jego stan regularnie przed każdym użyciem.

Regularnie sprawdzaj, czy śruba oraz inne elementy mechaniczne nie są poluzowane lub zużyte.

Przechowuj prasę w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci.

6. Zakazy i ostrzeżenia

Nie używaj prasy do wyciskania owoców z pestkami, jeśli nie zostały one wcześniej usunięte (np. wiśni czy brzoskwiń).

Nie stosuj urządzenia do wyciskania innych produktów niż owoce, chyba że jest to wyraźnie wskazane w instrukcji producenta.

Nie używaj prasy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne lub brakujące części.

Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa zapewnia długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie urządzenia oraz minimalizuje ryzyko wypadków. W razie wątpliwości zawsze konsultuj się z instrukcją obsługi lub producentem.